

Programmieranleitung KW-PA

Achtung!!! USB-Kabel nie bei laufender KW-PA einstecken oder entfernen.

Vorbereitung KW-PA:

1. Abschalten und **Netzstecker abziehen**.
2. Nach dem Abschalten 10 Minuten warten, **dann erst Deckel abnehmen**.

Vorbereitung PC:

1. Der PC muss mit dem Internet verbunden sein damit USB-Treiber geladen werden können.
2. LCD-Platine der KW-PA mittels USB-Kabel mit dem PC verbinden. USB-Treiber werden nun geladen und installiert. Warten bis die Treiber installiert sind.
3. Programmiersoftware "LCDconX.exe" und Konfigurations-Datei "Config.lcd" in dasselbe Verzeichnis auf dem PC kopieren.

Programmierung:

"LCDconX.exe" ausführen.

Nach dem Starten von LCDconX.exe läuft alles Weitere automatisch ab.

Anschließend wird das Programm automatisch beendet und das USB-Kabel kann wieder entfernt werden.

Programming instructions KW-PA:

Watch out! Never plug in or remove the USB cable while the KW-PA is running.

Preparation KW-PA:

1. Switch off and **pull out the mains plug**.
2. Wait 10 minutes after switching off, **then remove the cover**.

Preparation PC:

1. The PC must be connected to the Internet so that USB drivers can be loaded.
2. Connect the LCD board of the KW-PA to the PC using a USB cable. USB drivers are now loaded and installed. Wait until the drivers are installed.
3. Copy the programming software "LCDconX.exe" and the configuration file "Config.lcd" into the same directory on the PC.

Programming:

Run "LCDconX.exe".

After starting LCDconX.exe everything else runs automatically. The program is then ended automatically and the USB cable can be removed.